Manual de Instrucciones

Cable USB a USB Tipo C de 1 m

Modelo:
USBATIPOC

epcom POWER LINE

Por favor lea este manual antes de usar su fuente de voltaje.

El cable USB Tipo C o USB-C es un tipo de conector más pequeño, ovalado y reversible por lo que puede conectarse sin una orientación específica a diferencia de las versiones anteriores las cuales requieren de un lado específico al conectarse. .



NOTAS: Antes de la instalación conexión y encendido, verifique que no venga dañado el equipo.

Indicaciones de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.

1.- Verifique el estado de la fuente de audio

Asegúrese que su puerto USB este en buenas condiciones y operando correctamente.



2.- Conexión de Equipos

Realice la conexión del puerto USB tipo C al puerto tipo C del dispositivo a conectar.



3.- Conexión del conector

Conecte el cable USB al puerto USB del dispositivo



4.- Verificar un Buen Funcionamiento

Verifique que esté trabajando correctamente.



NOTA: Verifique el tipo de conexión de entrada de su equipo ya pueden variar en algunos modelos.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web www.syscom.mx y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección **"DESCARGAS"**, además de encontrar su garantía mínima de un año en la página del producto.

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES
Entrada: N/A
Salida: N/A
Fabricante: A Solicitud de la Autoridad

SYSCOM
Importado por: Sistemas y Servicios de Comunicación S.A. de C.V.
Tel. (614) 415-2525, Av. 20 de Noviembre No. 805, Col. Centro C.P. 31000
Manual: www.syscom.mx País de Origen: China