UGREEN

UGREEN HiTune S3


True Wireless Earbuds

Model: WS209

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente | Руководство | 取扱説明書 | 用户手册 | دليل المستخدم | Handleiding | Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário



01 - Charging & Battery Level Checking



EN
Prior to initial use, make sure to:
1. remove the protective film on the earbuds.
2. put earbuds in the charging case to activate the earbuds.
3. fully charge the charging case and earbuds using a power adapter of at least 5V/1A.
Charging
Pulsing white: Charge earbuds
Static white: Charge charging case
White off: Fully charged
Battery level checking
Flashing red: Battery <20%

DE
Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass Sie:
1. die Schutzfolie von den Ohrhörern entfernen.
2. die Ohrhörer in die Ladebox legen, um die Ohrhörer zu aktivieren.
3. die Ladebox und die Ohrhörer mit einem Netzteil mit mindestens 5V/1A vollständig aufladen.
Anzeigen zum Aufladen
Weißes Anzeige blinkend: Ohrhörer wird geladen
Weißes Anzeige immer an: Ladebox wird aufgeladen
Weißes Anzeige aus: Ladebox ist vollständig aufgeladen
Batteriestand prüfen
Rotes Anzeige blinkt: Batteriestand <20%.

FR
Avant la première utilisation, veillez à :
1. retirer le film protecteur des deux écouteurs L/R.
2. placer les écouteurs dans l'étui de chargement pour les activer.
3. charger complètement l'étui de chargement et les écouteurs à l'aide d'un adaptateur de courant d'au moins 5V/1A.
Charge
Blanc clignotant : Charger les écouteurs
Blanc solide : Charger l'étui de chargement
Blanc éteint : Chargé complètement
Vérification du niveau de la batterie
Rouge clignotant : Batterie <20%

ES
Antes del primer uso, asegúrese de:
1. Retirar la película protectora de los auriculares.
2. Colocar los auriculares en el estuche de carga para activarlos.
3. Cargar completamente el estuche de carga y los auriculares con un adaptador de corriente de al menos 5 V/1 A.
Carga
Blanco pulsante: Carga de los auriculares
Blanco estático: Carga el estuche de carga
Blanco apagado: Carga completa
Comprobación del Nivel de la Batería
Rojo intermitente: Batería <20%

IT
Prima del primo utilizzo, assicurarsi di:
1. rimuovere la pellicola protettiva dagli auricolari.
2. inserire gli auricolari nella custodia di ricarica per attivarli.
3. caricare completamente la custodia di ricarica e gli auricolari utilizzando un adattatore di alimentazione di almeno 5 V/1 A.
Ricarica
Bianco lampeggiante: auricolari in carica
Bianco fisso: custodia di ricarica in carica
Bianco spento: completamente carico
Controllo del livello della batteria
Rosso lampeggiante: batteria <20%

RU
Перед первым использованием убедитесь, что:
1. снимите защитную пленку с наушников.
2. положите наушники в чехол для зарядки, чтобы включить их.
3. полностью зарядите чехол для зарядки и наушники с помощью адаптера питания напряжением не менее 5V/1A.
Зарядка
Медленно мигающий белый свет: Заряжайте наушники
Статический белый: Заряжайте чехол для зарядки
Белый выключен: Полностью заряжен
Проверка уровня заряда батареи
Мигает красным: Батарея <20%

JP
最初に使用する前に、以下のことを確認してください：
1. イヤホンの保護フィルムを剥がします。
2. イヤホンを充電ケースに入れ、イヤホンを起動させます。
3. 5V/1A以上の電源アダプターを使用して、充電ケースとイヤホンを完全に充電してください。
充電表示：
白い光が呼吸している：ヘッドセット充電中
白く光常に時点灯：充電ケース充電中
白いインジケーター消灯：充電ケースは完全に充電済み
バッテリー残量の確認
赤く点滅：バッテリー残量 <20%

CN
首次使用前，请先撕掉耳机上的保护膜，接着放入充电盒，然后连接 5V/1A 的 USB 充电器进行充电激活。
充电指示
白灯呼吸：耳机正在充电
白灯常亮：充电盒正在充电
白灯熄灭：充电盒已充满
查看电量
红灯闪烁：电量 <20%

NL
Zorg ervoor dat u vóór het eerste gebruik
1. de beschermfolie op de oordopjes verwijdert.
2. de oordopjes in het oplaadetui plaatst om de oordopjes te activeren.
3. het oplaadetui en de oordopjes volledig oplaadt met een voedingsadapter van minstens 5V/1A.
Opladen
Pulserend wit: oordopjes opladen
Statisch wit: oplaadetui opladen
Wit uit: volledig opgeladen
Controle van het batterijniveau
Rood knipperend: batterij <20%

IND
Pengisian Daya
Putih berkedip: Mengisi daya earbuds
Putih statis: Mengisi daya kotak pengisian daya
Putih padam: Daya terisi penuh
Pemeriksaan Level Baterai
Merah berkedip: Baterai <20%

02 - Powering On/Off



EN
Take out earbuds to turn on earbuds. Place earbuds in case to turn them off.

DE
Nehmen Sie die Ohrhörer heraus, um die Ohrhörer einzuschalten. Legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox, um sie auszuschalten.

FR
Retirez les écouteurs pour allumer les écouteurs. Placez les écouteurs dans l'étui pour les éteindre.

ES
Quítese los auriculares para encenderlos. Coloque los auriculares en el estuche para apagarlos.

IT
Togliere gli auricolari per accenderli. Riporre gli auricolari nella custodia per spegnerli.

RU
Выньте вкладыши, чтобы включить наушники. Положите вкладыши на всякий случай, чтобы выключить их.

JP
イヤホンの電源をオンにするには、イヤホンを取り出します。イヤホンをケースに入れ、電源を切れます。

CN
取出耳机即开机，放回即关机。

NL
Haal de oordopjes eruit om de oordopjes in te schakelen. Plaats de oordopjes in het oplaadetui om ze uit te schakelen.

SE
Ta ut öronsnäckorna för att slå på öronsnäckorna. Sätt i öronsnäckor ifall du vill stänga av dem.


PL
Wyjąć wkładki douszne, aby je włączyć. Umieścić słuchawki w etui, aby je wyłączyć.

TR
Kulaklıkları açmak için kulaklıkları çıkarın. Kulaklıkları kapatmak için kutuya yerleştirin.

BP
Retire os fones de ouvido para ligá-los. Coloque os fones de ouvido no estojo para desligá-los.

IND
Keluarkan earbuds untuk mengaktifkan earbuds. Letakkan earbuds di dalam kotak untuk menonaktifkan earbuds.

03 - Earbud Wear & Adjustment



EN
1. Take out the earbuds and ensure that the "R" (right) or "L" (left) markings correspond to the correct ears.
2. Ensure the earbud speakers face your ear canal, then clip the earbuds onto your ear.
3. Adjust the earbuds to a comfortable position.

DE
1. Nehmen Sie die Ohrhörer heraus und vergewissern Sie sich, dass die Markierungen "R" (rechts) oder "L" (links) mit den richtigen Ohren übereinstimmen.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher der Ohrhörer zu Ihrem Gehörgang hin ausgerichtet sind, und stecken Sie die Ohrhörer dann auf Ihr Ohr.
3. Stellen Sie die Ohrhörer auf eine bequeme Position ein.

FR
1. Retirez les écouteurs.
2. Assurez-vous que les haut-parleurs des écouteurs sont orientés vers votre conduit auditif, puis fixez les écouteurs sur votre oreille.
3. Ajustez les écouteurs dans une position confortable.

ES
1. Saque los auriculares y asegúrese de que las marcas "R" (derecha) o "L" (izquierda) corresponden a los oídos correctos.
2. Asegúrese de que los altavoces de los auriculares están orientados hacia su canal auditivo y, a continuación, engánchese los auriculares en la oreja.
3. Ajuste los auriculares a una posición cómoda.

IT
1. Togliere gli auricolari e assicurati che i segni "D" (destra) o "S" (sinistra) corrispondano alle orecchie corrette.
2. Assicurarsi che gli altoparlanti degli auricolari siano rivolti verso il condotto uditivo, quindi agganciare gli auricolari all'orecchio.
3. Regolare gli auricolari in una posizione comoda.

RU
1. Выньте вкладыши и убедитесь, что маркировка "R" (справа) или "L" (слева) соответствует нужным ушам.
2. Убедитесь, что динамики вкладыша обращены к вашему слуховому проходу, затем закрепите вкладыши на ухе.
3. Установите вкладыши в удобное положение.

JP
1. イヤホンを取り出す。
2. イヤホンスピーカーが外耳道に面していることを確認し、イヤホンを耳にクリップします。
3. イヤホンを快適な位置に調節します。

CN
1. 取出耳机，请注意区分左右耳机。
2. 确保耳机的扬声器朝向耳道，然后将耳机夹持固定在耳朵上。
3. 调整耳塞至舒适位置。

NL
1. Neem de oordopjes eruit en controleer of de markeringen "R" (rechts) of "L" (links) overeenkomen met de juiste oren.
2. Zorg ervoor dat de luidsprekertjes van de oordopjes naar uw gehoorgang wijzen en klem de oordopjes vervolgens op uw oor.
3. Stel de oordopjes op een comfortabele positie in.

SE
1. Ta ut öronsnäckorna och se till att markeringarna "R" (höger) eller "L" (vänster) motsvarar rätt öron.
2. Se till att öronsnäckans högtalare är vända mot hörselgången och klämma sedan fast öronsnäckorna i örat.
3. Justera öronsnäckorna till en bekväm position.

PL
1. Wyjąć wkładki douszne i upewnić się, że oznaczenia "R" (prawe) lub "L" (lewe) odpowiadają właściwym uszom.
2. Upewnić się, że głośniki wkładek dousznych są skierowane w stronę przewodu słuchowego, a następnie przypiąć wkładki douszne do ucha.
3. Wyregulować wkładki douszne do wygodnej pozycji.

TR
1. Kulaklıkları çıkarın ve "R" (sağ) veya "L" (sol) işaretlerinin doğru kulaklara karşılık geldiğinden emin olun.
2. Kulaklık hoparlörlerinin kulak kanalınıza baktığından emin olduktan sonra kulaklıkları kulağınıza klipsleyin.
3. Kulaklıkları rahat bir konuma ayarlayın.

PT
1. Retire os fones de ouvido e verifique se as marcações "R" (direita) ou "L" (esquerda) correspondem aos ouvidos corretos.
2. Certifique-se de que os alto-falantes do fone de ouvido estão voltados para o canal auditivo e, em seguida, prenda os fones de ouvido na orelha.
3. Ajuste os fones de ouvido em uma posição confortável.

IND
1. Keluarkan earbuds dan pastikan tanda "R" (kanan) atau "L" (kiri) disesuaikan dengan telinga yang benar.
2. Pastikan earbud speakers menghadap ke telinga Anda, lalu pasang earbuds pada telinga Anda.
3. Sesuaikan earbuds ke posisi yang nyaman.

04 - Pairing



EN
1. Open the lid and take out the earbuds to activate pairing mode, indicated by an alternately flashing red and white indicator on the main earbud.
2. Then, connect to "UGREEN HiTune S3" from your device's Bluetooth list.
Tip
- Earbuds will enter hibernation mode if the pairing is not completed within 5 minutes.
- To re-enter pairing mode, place the earbuds in the charging case, close the lid, and then take out the earbuds.

DE
1. Öffnen Sie die Ladebox und nehmen Sie die Ohrhörer heraus, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Dies wird durch eine abwechselnd rot und weiß blinkende Anzeige auf dem Haupt-Ohrhörer angezeigt.
2. Stellen Sie dann eine Verbindung zu "UGREEN HiTune S3" aus der Bluetooth-Liste Ihres Geräts her.
Tipp
- Die Ohrhörer gehen in den Ruhezustand über, wenn die Kopplung nicht innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen wird.
- Um den Kopplungsmodus wieder zu aktivieren, legen Sie die Ohrhörer in die Ladebox, schließen Sie den Deckel und nehmen Sie die Ohrhörer heraus.

FR
1. Ouvrez le couvercle et retirez les écouteurs pour les permettre d'entrer en mode d'appairage, indiqué par un indicateur rouge et blanc clignotant alternativement sur l'écouteur principal.
2. Puis, connectez-vous à 《UGREEN HiTune S3》 dans la liste Bluetooth de votre appareil.
Note
- Les écouteurs entreront en mode hibernation si l'appairage n'est pas terminé dans les 5 minutes.
- Pour revenir en mode d'appairage, placez les écouteurs dans l'étui de chargement, fermez le couvercle, puis retirez les écouteurs.

ES
1. Abra la tapa y saque los auriculares para activar el modo de emparejamiento, indicado por un indicador rojo y blanco que parpadea alternativamente en el auricular principal.
2. Luego, conecte con "UGREEN HiTune S3" desde la lista Bluetooth de su dispositivo.
Sugerencia
- Los auriculares entrarán en modo de hibernación si el emparejamiento no se completa en 5 minutos.
- Para volver a entrar en el modo de emparejamiento, coloque los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa y, a continuación, sáquelos.

IT
1. Aprire il coperchio ed estrare gli auricolari per attivare la modalità di associazione, indicata da una spia lampeggiante con rosso e bianco alternato sull'auricolare principale.
2. Quindi, connettere a "UGREEN HiTune S3" dall'elenco Bluetooth del proprio dispositivo.
Suggerimento
- Gli auricolari entreranno in modalità di ibernazione se l'associazione non viene completata entro 5 minuti.
- Per rientrare in modalità di associazione, riporre gli auricolari nella custodia di ricarica, chiudere il coperchio, quindi estrare gli auricolari.

RU
1. Откройте крышку и выньте вкладыши, чтобы активировать режим сопряжения, о чем свидетельствует попеременно мигающий красный и белый индикатор на основном вкладыше.
2. Затем подключитесь к "UGREEN HiTune S3" из списка Bluetooth вашего устройства.
Совет
- Наушники перейдут в режим гибернации, если сопряжение не будет завершено в течение 5 минут.
- Чтобы повторно перейти в режим сопряжения, поместите наушники в чехол для зарядки, закройте крышку и затем выньте их.

JP
1. 蓋を開けてイヤホンを取り出し、メインイヤホンの赤と白のインジケータが交互に点滅することで示されるペアリングモードを有効にします。
2. 次に、デバイスのBluetoothリストから「UGREEN HiTune S3」に接続します。
ヒント：
- 5分以内にペアリングが完了しないと、イヤホンはスリープモードに入ります。
- ペアリングモードに戻すには、イヤホンを充電ケースに入れ、蓋を閉めてからイヤホンを取り出してください。

CN
1. 打开充电盒并取出耳机，耳机将自动开机并进入配对模式，此时主耳机红白灯交替闪烁。
2. 在手机蓝牙列表中搜索并连接 "UGREEN HiTune S3" 。
提示
- 如果在 5 分钟内未能完成配对，耳机将自动进入休眠状态。
- 如需重新尝试配对，请将耳机放回充电盒并合上盒盖，然后再次打开盒盖取出耳机。

NL
1. Open het klepje en haal de oordopjes eruit om de koppelmodus te activeren, aangegeven door een afwisselend knipperend rood en wit indicatielampje op het hoofdoordopje.
2. Maak vervolgens verbinding met "UGREEN HiTune S3" uit de Bluetooth-lijst van uw apparaat.
Tip
- De oordopjes gaan naar de slaapstand als het koppelen niet binnen 5 minuten is voltooid.
- Om opnieuw naar de koppelingsmodus te gaan, plaats de oordopjes in het oplaadetui, sluit het klepje en haal vervolgens de oordopjes eruit.

SE
1. Öppna locket och ta ut öronsnäckorna för att aktivera parningsläget, vilket indikeras av en växelvis blinkande röd och vit indikator på huvudörsnäckan.
2. Anslut sedan till "UGREEN HiTune S3" från enhetens Bluetooth-lista.
Tips
- Öronsnäckorna går över i viloläge om parningen inte är klar inom 5 minuter.
- För att återgå till parningsläget, placera öronsnäckorna i laddningsfodralet, stäng locket och ta sedan ut öronsnäckorna.


PL
1. Otworzyć pokrywę i wyjąć wkładki douszne, aby aktywować tryb parowania, sygnalizowany migającym na przemian czerwonym i białym wskaźnikiem na głównej wkładce dousznej.
2. Następnie połączyć się z „UGREEN HiTune S3" z listy Bluetooth urządzenia.
Wskazówki
- Wkładki douszne przejdą w tryb hibernacji, jeśli parowanie nie zostanie zakończone w ciągu 5 minut.
- Aby ponownie włączyć tryb parowania, umieścić wkładki douszne w etui ładującym, zamknąć pokrywę, a następnie wyjąć wkładki douszne.

TR
1. Kapağı açın ve eşleştirme modunu etkinleştirmek için kulaklıkları çıkarın, ana kulaklıkta dönüşümlü olarak yanıp sönen kırmızı ve beyaz gösterge ile belirtilecektir.
2. Sonra, cihazınızın Bluetooth listesinden "UGREEN HiTune S3"ye bağlanın.
İpucu
- Eşleştirme 5 dakika içinde tamamlanmazsa kulaklıklar hazırda bekletme moduna girecektir.
- Eşleştirme moduna tekrar girmek için lütfen kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin, kapağı kapatın ve ardından kulaklıkları çıkarın.

PT
1. Abra a tampa e retire os fones de ouvido para ativar o modo de emparelhamento, mostrado por um indicador vermelho e branco que pisca alternadamente no fone de ouvido principal.
2. Em seguida, conecte-se ao "UGREEN HiTune S3" na lista de Bluetooth de seu dispositivo.
Dica
- Os fones de ouvido entrarão no modo de hibernação se o emparelhamento não for concluído em 5 minutos.
- Para entrar novamente no modo de emparelhamento, coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento, feche a tampa e, em seguida, retire os fones de ouvido.

IND
1. Buka penutup dan keluarkan earbuds untuk mengaktifkan mode pemasangan, yang ditunjukkan oleh indikator merah dan putih yang berkedip bergantian pada earbuds utama.
2. Lalu, hubungkan dengan "UGREEN HiTune S3" dari daftar Bluetooth perangkat Anda.
Petunjuk
- Earbuds akan memasuki mode hibernasi jika pemasangan tidak diselesaikan dalam 5 menit.
- Untuk memasuki mode pemasangan lagi, letakkan earbuds di dalam kotak pengisian daya, tutup penutup, lalu keluarkan earbuds.

05 - Force Pairing



EN
If there is no "UGREEN HiTune S3" in your device's Bluetooth list, please take out the earbuds from the charging case and triple-tap both earbuds simultaneously. This action will prompt the earbuds to enter pairing mode, indicated by an alternately flashing red and white indicator on the main earbud.

DE
Wenn in der Bluetooth-Liste Ihres Geräts kein "UGREEN HiTune S3" angezeigt wird, nehmen Sie bitte die Ohrhörer aus der Ladebox und tippen Sie dreimal gleichzeitig auf beide Ohrhörer. Dadurch werden die Ohrhörer in den Kopplungsmodus versetzt, was durch eine abwechselnd rot und weiß blinkende Anzeige auf dem Hauptohrhörer angezeigt wird.

FR
S'il n'y a pas de « UGREEN HiTune S3 » dans la liste Bluetooth de votre appareil, veuillez retirer les écouteurs de l'étui de chargement et appuyez trois fois simultanément sur les deux écouteurs. Cette action incitera les écouteurs à passer en mode d'appairage, indiqué par un indicateur rouge et blanc clignotant alternativement sur l'écouteur principal.

ES
Si no aparece "UGREEN HiTune S3" en la lista Bluetooth de su dispositivo, extraiga los auriculares del estuche de carga y toque tres veces simultáneamente ambos auriculares. Esta acción hará que los auriculares entren en el modo de emparejamiento, indicado por un indicador rojo y blanco que parpadea alternativamente en el auricular principal.

IT
Se non è presente "UGREEN HiTune S3" nell'elenco Bluetooth del dispositivo, estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica e toccare tre volte entrambi gli auricolari contemporaneamente. Questa azione indurrà gli auricolari a entrare in modalità di associazione, indicata da una spia lampeggiante in rosso e bianco alternati sull'auricolare principale.

RU
Если в списке Bluetooth вашего устройства нет "UGREEN HiTune S3", пожалуйста, достаньте наушники из чехла для зарядки и трижды коснитесь обоих наушников одновременно. При выполнении этого действия наушникам будет предложено перейти в режим сопряжения, о чем свидетельствует попеременно мигающий красный и белый индикатор на основном наушнике.

JP
お使いのデバイスの Bluetooth リストに「UGREEN HiTune S3」がない場合は、充電ケースからイヤホンを取り出し、両方のイヤホンを同時にトリプルタップしてください。メインイヤホンの赤と白のインジケーターが交互に点滅します。

CN
如果在手机蓝牙配对列表中找不到"UGREEN HiTune S3"，则可以从充电盒中取出左右耳机，同时对两只耳机进行三击，耳机将进入配对状态，此时主耳机红白灯交替闪烁。

NL
Als er geen "UGREEN HiTune S3" in de Bluetooth-lijst van uw apparaat staat, haal dan de oordopjes uit het oplaadetui en tik tegelijkertijd drie keer op beide oordopjes. Door deze handeling gaan de oordopjes over op de koppelmodus, die wordt aangegeven door een afwisselend knipperend rood en wit indicatielampje op het hoofdoordopje.

SE
Om det inte finns någon "UGREEN HiTune S3" i din enhets Bluetooth-lista, ta ut öronsnäckorna från laddningsfodralet och tryck tre gånger på båda hörsnäckorna samtidigt. Denna åtgärd kommer att uppmana öronsnäckorna att gå in i parningsläge, vilket indikeras av en växelvis blinkande röd och vit indikator på huvudörsnäckan.


PL
Jeśli na liście Bluetooth urządzenia nie widać „UGREEN HiTune S3", proszę wyjąć słuchawki z etui ładującego i potrójnie nacisnąć obie słuchawki w tym samym momencie. Ta czynność spowoduje przejście wkładek dousznych w tryb parowania, sygnalizowany migającym na przemian czerwonym i białym wskaźnikiem na głównej wkładce dousznej.

TR
Cihazınızın Bluetooth listesinde "UGREEN HiTune S3" yoksa lütfen kulaklığı şarj kutusundan çıkarın ve her iki kulaklığa aynı anda üç kez dokunun. Bu işlem, ana kulaklıktaki göstergenin dönüşümlü olarak kırmızı ve beyaz yanıp sönmesiyle gösterilen şekilde, kulaklıkların eşleştirme moduna girmesini sağlayacaktır.

PT
Se não houver "UGREEN HiTune S3" na lista de Bluetooth de seu dispositivo, retire os fones de ouvido do estojo de carregamento e toque três vezes nos dois fones de ouvido simultaneamente. Essa ação fará com que os fones de ouvido entrem no modo de emparelhamento, mostrado por um indicador vermelho e branco piscando alternadamente no fone de ouvido principal.

IND
Jika tidak ada "UGREEN HiTune S3" dalam daftar Bluetooth dari perangkat Anda, keluarkan earbuds dari kotak pengisian daya, lalu ketuk tiga kali secara bersamaan pada kedua earbuds. Ketukan ini akan membuat earbuds memasuki mode pemasangan, yang ditunjukkan oleh indikator merah dan putih yang berkedip bergantian pada earbuds utama.

06 - Factory Reset



EN
If pairing still fails, you can try to reset the earbuds to factory settings by tapping one of the earbuds five times outside the charging case. The red/white indicator on the earbuds will turn on for 1s, indicating a successful reset and clearing of all pairing information. Then the earbuds enter pairing mode, indicated by an alternately flashing red and white indicator on the main earbud.

DE
Wenn das Pairing immer noch fehlschlägt, können Sie versuchen, die Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, indem Sie einen der Ohrhörer außerhalb der Ladebox fünfmal antippen. Die rot/weiße Anzeige auf den Ohrhörern leuchtet für 1 Sekunde auf und zeigt damit an, dass das Zurücksetzen erfolgreich war und alle Pairing-Informationen gelöscht wurden. Dann wechseln die Ohrhörer in den Pairing-Modus, was durch eine abwechselnd rot und weiß blinkende Anzeige auf dem Hauptohrhörer angezeigt wird.

FR
Si l'appairage échoue toujours, vous pouvez essayer de réinitialiser les écouteurs aux paramètres d'usine en tapant cinq fois sur l'un des écouteurs à l'extérieur de l'étui de chargement. L'indicateur rouge/blanc des écouteurs s'allume pendant 1 s, indiquant que la réinitialisation a réussi et que toutes les informations d'appairage ont été effacées. Les écouteurs passent ensuite en mode d'appairage, indiqué par le clignotement alternatif des indicateurs rouge et blanc sur l'écouteur principal.

ES
Si el emparejamiento sigue fallando, puedes intentar restablecer los auriculares a los ajustes de fábrica tocando uno de los auriculares cinco veces fuera del estuche de carga. El indicador rojo/blanco de los auriculares se encenderá durante 1s, indicando que el restablecimiento se ha realizado correctamente y que se ha borrado toda la información de emparejamiento. A continuación, los auriculares entran en el modo de emparejamiento, indicado por un indicador rojo y blanco que parpadea alternativamente en el auricular principal.

IT
Se l'associazione non riesce ancora, provare a ripristinare le impostazioni di fabbrica degli auricolari toccando uno degli auricolari cinque volte all'esterno della custodia di ricarica. La spia in rosso/bianco sugli auricolari si accenderà per 1 sec, indicando un ripristino riuscito e la cancellazione di tutte le informazioni di associazione. Quindi gli auricolari entrano in di associazione, indicata da una spia lampeggiante in rosso e bianco sull'auricolare principale.

RU
Если сопряжение по-прежнему не удается, вы можете попробовать восстановить заводские настройки наушников, нажав пять раз на один из наушников снаружи чехла для зарядки. Красно-белый индикатор на наушниках загорается на 1 секунду, указывая на успешный сброс настроек и удаление всей информации о сопряжении. Затем наушники переходят в режим сопряжения, о чем свидетельствует попеременно мигающий красный и белый индикатор на основном наушнике.


JP
それでもペアリングに失敗する場合は、充電ケースの外でイヤホンの片方を5回タップして、イヤホンを工場出荷時の設定にリセットしてみてください。イヤホンの赤 / 白インジケータが 1 秒間点灯し、リセットが成功し、すべてのペアリング情報がクリアされたことを示します。その後、イヤホンはペアリングモードになり、メインイヤホンの赤と白のインジケータが交互に点滅します。

CN
从充电盒中同时取出左右两个耳机，然后对任一耳机轻敲五次，此时，两个耳机的红白指示灯将同时亮起 1 秒，这表示耳机已恢复出厂设置并清除了所有配对信息，随后，耳机将进入配对状态，主耳机红白灯交替闪烁。

NL
Als het koppelen nog steeds mislukt, kunt u proberen de oordopjes terug te zetten naar de fabrieksinstellingen door vijf keer op één van de oordopjes te tikken buiten het oplaadetui. Het rood/witte indicatielampje op de oordopjes gaat 1 sec. branden om aan te geven dat het resetten is gelukt en dat alle koppelingsgegevens zijn gewist. Vervolgens gaan de oordopjes over op de koppelmodus. Dit wordt aangegeven door een afwisselend knipperend rood en wit indicatielampje op het hoofdoordopje.

SE
Om ihopparningen fortfarande misslyckas kan du försöka återställa öronsnäckorna till fabriksinställningarna genom att knacka på en av hörsnäckorna fem gånger utanför laddningsfodralet. Den röda/vita indikatorn på öronsnäckorna tänds i 1s, vilket indikerar en lyckad återställning och radering av all ihopkopplingsinformation. Sedan går öronsnäckorna in i parningsläge, vilket indikeras av en växelvis blinkande röd och vit indikator på huvudörsnäckan.

07 - Control



EN
Next track: press and hold R-earbud for 1s
Previous track: press and hold L-earbud for 1s

DE
Nächster Titel: R-Ohrhörer 1s lang gedrückt halten
Vorheriger Titel: L-Ohrhörer 1 Sekunde lang gedrückt halten

FR
Piste suivante : appuyez et maintenez l'écouteur R pendant 1s
Piste précédente : appuyez et maintenez l'écouteur L pendant 1s

ES
Pista siguiente: mantenga pulsado el auricular derecho durante 1s
Pista anterior: mantenga pulsado el auricular izquierdo durante 1s

IT
Traccia successiva: tenere premuto l'auricolare D per 1 sec
Traccia precedente: tenere premuto l'auricolare S per 1 sec


RU
Следующая композиция: нажмите и удерживайте R-вкладыши в течение 1 секунды
Предыдущая композиция: нажмите и удерживайте L-вкладыши в течение 1 секунды

JP
次のトラック：R イヤホンを 1 秒間長押し
前のトラック：L イヤホンを 1 秒間長押し

CN
下一曲：长按右耳 1 秒
上一曲：长按左耳 1 秒

NL
Volgende nummer: houd R-oordopje 1 sec. ingedrukt
Vorig nummer: houd het L-oordopje 1 sec. ingedrukt

SE
Nästa spår: tryck och håll nere H-örsnäcka i 1s
Föregående spår: tryck och håll in V-örsnäcka i 1s



EN
Play/Pause: single-tap on L/R earbud

DE
Wiedergabe/Pause: Einfaches Tippen auf L/R-Ohrhörer

FR
Lecture/Pause : appuyez une fois sur l'écouteur L/R

ES
Reproducir/Pausa: pulsa una vez el auricular izquierdo/derecho.

IT
Riproduzione/Pausa: tocco singolo sull'auricolare S/D

RU
Воспроизведение/ Пауза: однократное нажатие на L/R вкладыши

JP
再生 / 一時停止：L/R イヤホンをシングルタップ

CN
播放 / 暂停：单击左 / 右耳

NL
Afspelen/pauzeren: één tik op het linker-/rechteroordopje



EN
Answer/End a call: double-tap on L/R earbud
Decline a call: press and hold L/R earbud for 1s

DE
Annehmen/Beenden eines Anrufs: Doppeltippen auf L/R Ohrhörer
Ablehnen eines Anrufs: L/R-Ohrhörer 1s lang gedrückt halten

FR
Répondre/Terminer un appel : appuyez deux fois sur l'écouteur L/R
Refuser un appel : appuyez et maintenez l'écouteur L/R pendant 1s

ES
Contestar/finalizar una llamada: pulsar dos veces el auricular izquierdo/derecho
Rechazar una llamada: mantén pulsado el auricular izquierdo/derecho durante 1s


IT
Rispondi/Termina una chiamata: toccare due volte l'auricolare S/D
Rifiuta una chiamata: tenere premuto l'auricolare S/D per 1sec

RU
Ответ/ Завершение вызова по сотовому: дважды коснитесь вкладыша L/R
Отклоните вызов: нажмите и удерживайте вкладыш L/R в течение 1 секунды

JP
通話に応答 / 終了：L/R イヤホンをダブルタップ
着信拒否：L/R イヤホンを 1 秒間長押し

CN
接听 / 挂断来电：双击左 / 右耳
拒接来电：长按左 / 右耳 1 秒

NL
Een oproep beantwoorden/beëindigen: tik 2 keer op het L/R-oordopje
Een oproep weigeren: houd het L/R-oordopje 1 sec. ingedrukt



EN
Gaming mode/Music mode: double-tap on R-earbud

DE
Spielmodus/Musikmodus: Doppeltippen auf den R-Ohrhörer

FR
Mode jeu/Mode musique: appuyez deux fois sur l'écouteur R

ES
Modo de juego/Modo de música: pulse dos veces el auricular derecho- R


IT
Modalità gamin/Modalità musica: toccare due volte l'auricolare D

RU
Игровой режим/ Музыкальный режим: дважды нажмите на R-вкладыш

JP
ゲームモード / 音楽モード：R イヤホンをダブルタップ

CN
游戏模式 / 音乐模式：双击右耳

NL
Gamingmodus/muziekmodus: tik 2 keer op het R-oordopje



EN
Activate voice assistant: double-tap on L-earbud

DE
Sprachassistent aktivieren: Doppeltippen Sie auf den L-Ohrhörer

FR
Activer l'assistant vocal : appuyez deux fois sur l'écouteur L

ES
Activar el asistente de voz: pulse dos veces el auricular izquierdo- L

IT
Attivare l'assistente vocale: toccare due volte l'auricolare S


RU
Активируйте голосовой ассистент: дважды нажмите на L-образный вкладыш

JP
音声アシスタントを起動：L/R イヤホンをダブルタップ

CN
唤醒语音助手：双击左耳

NL
Spraakassistent activeren: tik 2 keer op het L-oordopje

Package Contents



The package includes 1 pair of wireless earbuds, a charging case, a USB charging cable, and a user manual.

Specifications

Product Name	UGREEN HiTune S3 True Wireless Earbuds
Model	WS209
Bluetooth Version	5.4
Frequency Band	2400MHz-2483.5MHz
Max. RF Output Power	4dBm
Transmission Distance	10m/33ft Max (no blocking)
Bluetooth Profile	HFP/AVRCP/A2DP
Codecs	AAC/SBC
Frequency Response	20Hz-20kHz
Charging Port	USB-C
Charging Case Battery	Polymer Lithium-ion Battery
Capacity	Earbuds: 50mAh 3.7V (0.185Wh) Charging Case: 500mAh 3.7V (1.85Wh)
Limited Charging Voltage	5.25V
Charging Case Input	5V⎓500mA
Charging Case Output	5V⎓300mA
Charge Earbuds	About 1.5 hours
Charge Charging Case	About 2 hours
Operating Time	About 7.5 hours of music playback with single charging About 30 hours of music playback with charging case
Statistics pertaining to battery life taken from UGREEN lab, and were tested using the AAC codec at 60% volume in music mode.	

Следующее содержание относится только к российскому региону:
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРА
Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.



The power delivered by the charger must be between min 2.4 Watts required by the radio equipment, and max 2.7 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ugreen Group Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta

22 PAP