MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALTAVOZ EXTERNO (SPEAKER) | MODELO: TX-81

Pequeño pero poderoso: El altavoz compacto definitivo

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El altavoz externo Modelo TX-81 de tX PRO está diseñado para ofrecer un rendimiento de audio excepcional en el interior de vehículos o cabinas donde el espacio es limitado. Su diseño compacto y de bajo perfil permite reducir el ruido de fondo, entregando un sonido potente y una comunicación clara en cualquier entorno.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Potencia:** 10 W de sonido dinámico para cortar el ruido ambiental.
- **Claridad:** Impedancia de 8 Ohm que garantiza una comunicación nítida.
- **Durabilidad (IP67):** Altavoz resistente al polvo y al agua (sumergible temporalmente).
- **Versatilidad:** Soporte de montaje ajustable de 180 grados que permite su colocación en múltiples ángulos.
- **Conectividad:** Clavija de audio estándar de 3.5 mm.
- **Longitud del Cable:**1.8 m

3. COMPATIBILIDAD

Este altavoz es universalmente compatible con la mayoría de los dispositivos de salida de audio que cuenten con una entrada de conector estándar de3.5 mm, incluyendo:

- Radios Comerciales de cualquier marca.
- Radios de Banda Ciudadana (CB).
- Otros dispositivos de comunicación con salida de 3.5 mm.

4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

1. **Selección de la ubicación:** Busque un espacio en el vehículo o cabina que requiera un altavoz de bajo perfil. Asegúrese de que no obstruya la visibilidad ni los controles del vehículo.
2. **Fijación del soporte:** Utilice el soporte de montaje incluido para fijar el altavoz a la superficie deseada.
3. **Ajuste del ángulo:** Gire el altavoz utilizando el soporte ajustable de 180 grados hasta orientarlo hacia la posición de escucha óptima. Asegure firmemente los tornillos del soporte para evitar que se mueva con las vibraciones.
4. **Conexión de audio:** Inserte el conector de 3.5 mm en la toma de salida de audio de su radio comercial, CB o dispositivo compatible.